



POLYSTAR

TOOLS

Раствор 204-S для золочения карандашом

Название: раствор 204-S для золочения карандашом

Производитель "Heimerle+Meule", Германия

Цвет Au: красный, желтый, зеленый

Упаковка: 30 и 100 мл, готов к применению

Виды растворов:

204-S-G – зеленый, содержание Au – 0,909 г, 750 проба, 100 мл

204-S-R – красный, содержание Au – 0,769 г, 750 проба, 100 мл

204-S-R – красный, содержание Au – 0,239 г, 750 проба, 30 мл

204-S-Y – желтый, содержание Au – 2,0 г, 750 проба, 100 мл

204-S-Y – желтый, содержание Au – 1,5 г, 750 проба, 30 мл

Описание:

Раствор применяется для локального гальванического золочения небольших поверхностей ювелирных изделий с помощью карандаша и применяется на декоративных и технических изделиях. Раствор готов к применению.

Рекомендации по использованию:

Перед применением поверхность изделия необходимо тщательно очистить и обезжирить, а затем промыть в дистиллированной воде и высушить. На 1-2 минуты окунуть специальный фиброэлектрод в раствор для золочения, а потом закрепить его в наконечнике. В качестве анода используется гальванокарандаш, а в качестве катода - пинцет либо зажим. После нанесения промыть изделие под проточной водой и высушить.

Технические параметры:

Рабочая температура: 20 – 30 С°.

Напряжение питания: 5-6 В.